



Couples Toys

NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig om maximaal plezier met dit product te beleven en om juist en veilig gebruik te waarborgen.

Veiligheidsinstructies

- Controleer het product altijd zorgvuldig voor gebruik. Gebruik het product niet als het enige gebreken vertoont zoals gebroken, scherp of bekrast materiaal.
- Gebruik dit product niet als je allergisch bent voor een van de gebruikte materialen, deze kan je vinden op de verpakking.
- Gebruik dit product niet bij een geïrriteerde huid of recent gewonde lichaamsdelen.
- Voor extra comfort kan je een glijmiddel op waterbasis gebruiken. Glijmiddelen op basis van olie en siliconen kunnen het materiaal van het product beschadigen.
- Stop per direct met het gebruik van het product als je pijn of ongemak ervaart.
- De producten zijn ontwikkeld om niet te diep ingebracht te worden. Zorg er altijd voor dat een deel van het product uitwendig blijft, zodat je het product er altijd uit kan halen.

Schoonmaak instructies

- Maak het product voor en na gebruik altijd schoon.
- Gebruik warm water en milde zeep of een toy cleaner om het product schoon te maken.
- Zorg dat het product 100% droog is voordat je het opbergt.

Opberginstructies

- Bewaar dit product op kamertemperatuur in een droge en stofvrije plaats.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd producten van elkaar gescheiden om chemische reacties te voorkomen. Je kan bijvoorbeeld een kleine doos of satijnen zak gebruiken.

Instructies voor oplaadbare producten

- Laad je product niet op in of in de buurt van water.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel, het gebruik van een andere kabel zou het product kunnen beschadigen.
- Forceer de oplaadkabel niet, anders zou je de connectoren kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de plug uitgelijnd is met de port en verbind ze daarna met elkaar.
- Stop de oplaadkabel in een USB-poort.

Milieubescherming

- Recycle de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de lokale recycle regelgeving.
- Het 'doorgestreepte prullenbak' symbool laat zien dat dit product, en de bijbehorende batterijen, niet bij het huisafval kan. Het symbool geeft aan dat batterijen apart verzameld moeten worden.

Waarschuwingen:

- Houd dit product en de verpakking buiten het bereik en zicht van kinderen.
- Dit product wordt verkocht als speelgoed voor volwassenen, niet voor medisch gebruik.
- Deel dit product niet met anderen.
- Verwarm of koel het product niet, mits op de verpakking wordt aangegeven dit wel te doen.
- Om een slechte werking van de interne mechanica of externe schade te voorkomen is het zeer belangrijk om het product niet overmatig te buigen, rekken of blokkeren.
- Gebruik het product niet in, of in de buurt van water als het product niet water- of spatproof is.
- Voor waterbestendige producten geldt dat ervoor gezorgd moet worden dat de batterij compartimenten goed gesloten zijn voor gebruik in water.
- Spatwaterbestendige producten kunnen niet in het water gebruikt worden, maar wel worden schoongemaakt met water.
- Houd het product en de batterijen weg van vuur.
- De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige defecten of beschadigingen door onjuist gebruik.

Garantie

De wettelijke garantie is van toepassing op dit product en garandeert binnen de garantietermijn en bij normaal gebruik dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Gebruiksslijtage is hiervan uitgesloten. De garantie start op de datum dat je het product hebt aangekocht. Je aankoop bon met bon nummer, productbeschrijving, originele datum van aankoop, prijs en de gegevens van de verkoper vormen een geldig aankoopbewijs.